

Instrukcja montażu wylotu MAX

1. Przygotowujemy dwie ściany boczne w kształcie trójkąta oraz 4 śruby M6 z podkładkami i nakrętkami. Mocujemy je w ścianach bocznych według zdjęcia.
2. Mocujemy jeden z boków do podłogi za pomocą wkrętów samonawiercających. Zakładamy przegrodę MAX i wylotową na osie utworzone z śrub M6 według zdjęcia. Następnie mocujemy do podłogi drugi bok.
3. W tylnej części wylotu montujemy świetlik.
4. Kładziemy wylot na tylnej części, przykładamy do niego daszek i przy pomocy ołówka nakreślamy z obu stron przy ścianach bocznych dwie linie, które pomogą w ustaleniu miejsca umieszczenia wkrętów.
5. Wkładamy śruby zamkowe M5 przed dwa otwory w podłodze wlotu. Zakładamy od dołu półkę antenową, a następnie skręcamy używając sprężyn, podkładek i nakrętek.
6. Gotowe!

Instrukcja montażu wylotu REX

1. Przygotowujemy jedną ścianę boczną w kształcie trójkąta i dużą podłogę. Mocujemy bok do podłogi za pomocą wkrętów samonawiercających.
2. Następnie montujemy małą podłogę.
3. Montujemy drugi bok.
4. W tylnej części wylotu montujemy przegrodę z klawiszami.
5. Kładziemy wylot na tylnej części, przykładamy do niego daszek i przy pomocy ołówka nakreślamy z obu stron przy ścianach bocznych dwie linie, które pomogą w ustawieniu miejsca umieszczenia wkrętów.
6. Gotowe!